

**Micronova NTC – Fühler****Einsatzbereich:**

Kontrolle von Temperaturen. Einsatz nicht im direkten Kontakt mit Flüssigkeit.

Einsetzbar für:

Kühlschränke, Klimaanlage, Klimabereiche. Bei Messungen von Flüssigkeit in Verbindung mit Tauchhülse.

**Schutzklasse:** IP 62

**Sensor:** NTC 10 KOhm 1% ( siehe Tabelle)

**Fühlerkabel:** PVC 2 x 0.25, Typ TNTC6 Länge: 6 m

**Temperaturbereich:** -20° bis + 85°C

**Ansprechzeit:** ca. 60"

**Isolationsgrad:** 20Mohm@500Vca

**Tabelle:**

°C	Ohm
0	27.820
10	17.960
20	12.090
30	8.313
40	5.828
50	4.161
60	3.021
70	2.229
80	1.669
90	1.266
100	973
110	758